



## Návod na obsluhu a údržbu

### Pečící formy s nepřilnavým povrchem

Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu měkkou houbičkou. Po důkladném osušení vytřete vnitřní nepřilnavý povrch nádobí malým množstvím jedlého oleje a cca po 3 minutách vytřete pánev suchou utěrkou - tím dosáhnete prodloužení životnosti povrchu. Čištění a údržba: po použití nechte nádobí vychladnout a ihned umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu za pomoci měkké houbičky. Upozornění: v nádobí nedoporučujeme používat nůž nebo jiné ostré a kovové náčiní na manipulaci s potravinami, které by mohli povrch poškodit. Doporučujeme používat náčiní z plastu nebo dřeva. Mytím nádobí v myčkách dochází ke snížení životnosti nepřilnavého povrchu nádobí až o 50%. Výše uvedené nelze reklamovat jako vadu. POZOR na přehřátí nádobí: nádobí nesmí být delší dobu prázdné nebo jen s tukem postavené na zdroj tepla s nastaveným vysokým stupněm ohřevu. Přehřátím nádoby může dojít k poškození povrchu (drobné bublinky, odlepení celé vrstvy), ztrátě nepřilnavých vlastností nebo deformaci korpusu nádobí. Poškození produktu nesprávným užíváním v rozporu s tímto návodem nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno  
[www.i-domacipotreby.cz](http://www.i-domacipotreby.cz); [Berlingerhaus.sk](http://Berlingerhaus.sk), [Kelacz.cz](http://Kelacz.cz); [i-domacepotreby.sk](http://i-domacepotreby.sk)



## Návod na obsluhu a údržbu

### Formy na pečenie s nepriľnavým povrchom

Pred prvým použitím riad dôkladne umyte v teplej vode s prídavkom saponátu mäkkou hubkou. Po dôkladnom osušení vytrite vnútorný nepriľnavý povrch riadu malým množstvom jedlého oleja a cca po 3 minútach vytrite panvicu suchou utierkou - tým dosiahnete predĺženie životnosti povrchu. Čistenie a údržba: po použití nechajte riad vychladnúť a ihneď umyte v teplej vode s prídavkom saponátu za pomoci mäkkej hubky. Upozornenie: v riade neodporúčame používať nôž alebo iné ostré a kovové náčinie na manipuláciu s potravinami, ktoré by mohli povrch poškodiť. Odporúčame používať náčinie z plastu alebo dreva. Umývaním riadu v umývačkách dochádza k zníženiu životnosti nepriľnavého povrchu riadu až o 50%. Vyššie uvedené nemožno reklamovať ako vadu. POZOR na prehriatie riadu: riad nesmie byť dlhší čas prázdny alebo len s tukom postavený na zdroj tepla s nastaveným vysokým stupňom ohrevu. Prehriatím nádoby môže dôjsť k poškodeniu povrchu (drobné bublinky, odlepeniu celej vrstvy), strate nepriľnavých vlastností alebo deformácii korpusu riadu. Poškodenie produktu nesprávnym používaním v rozpore s týmto návodom nie je možné uznať ako oprávnenú reklamáciu.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno  
[www.i-domacipotreby.cz](http://www.i-domacipotreby.cz); [Berlingerhaus.sk](http://Berlingerhaus.sk), [Kelacz.cz](http://Kelacz.cz); [i-domacepotreby.sk](http://i-domacepotreby.sk)