



## Návod na obsluhu a údržbu

### Kuchyňské přístroje nerez

Před prvním použitím důkladně umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu měkkou houbičkou. Údržba: Během používání mohou vzniknout na přístrojích barevné nebo duhové skvrny. Tyto neovlivňují kvalitu přístrojů, ale pokud se objeví, odstraníte je octem či citrónovou šťávou. NIKDY NEČISTĚTE DRSNÝMI MYCÍMI HOUBAMI, PÍSKY A DRÁTĚNKAMI - poškrábou povrch a přístroje se rychleji stávají nepoužitelnými. K dokonalému čištění a údržbě můžete používat speciální prostředky na mytí a leštění nerezového nádobí. Nerez nerezne. Nicméně se mohou skvrny rzi objevit. Příčinou jsou částice rzi, které pochází např. z vodovodního potrubí nebo jiného nádobí, které není nerezové. Pokud myjete nerezové nádobí spolu s železným inventářem v myčce nádobí, může náletová rez vznikat. K očištění použijte běžné přípravky pro mytí a údržbu. Přístroje s dřevěnými částmi a přístroje, které k tomu nejsou určeny, nesmí být myty v myčce.

Poškození produktu nesprávným užíváním v rozporu s tímto návodem nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno  
[www.i-domacipotreby.cz](http://www.i-domacipotreby.cz); [Berlingerhaus.sk](http://Berlingerhaus.sk), [Kelacz.cz](http://Kelacz.cz); [i-domacepotreby.sk](http://i-domacepotreby.sk)



## Návod na obsluhu a údržbu

### Kuchynské príbory nerez

Pred prvým použitím dôkladne umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu mäkkou hubkou. Údržba: Počas používania môžu vzniknúť na príboroch farebné alebo dúhové škvrny. Tieto neovplyvňujú kvalitu príborov, ale pokiaľ sa objavia, odstránite ich octom či citrónovou šťavou. NIKDY NEČISTITE DRSNÝMI UMÝVACÍMI HUBAMI, PIESKAMI A DRÔTENKAMI - poškrabu povrch a príbory sa rýchlejšie stávajú nepoužiteľnými. Na dokonalé čistenie a údržbu môžete používať špeciálne prostriedky na umývanie a leštenie nerezového riadu. Nerez nehrdzavie. Avšak sa môžu škvrny hrdze objaviť. Príčinou sú častice hrdze, ktoré pochádzajú napr. z vodovodného potrubia alebo iného riadu, ktorý nie je nerezový. Pokiaľ umývate nerezové náčinie spolu so železným inventárom v umývačke riadu, môže náletová hrdza vzniknúť. Na očistenie použite bežné prípravky na umývanie a údržbu. Príbory s drevenými časťami a príbory, ktoré na to nie sú určené, nesmú byť umývané v umývačke.

Poškodenie produktu nesprávnym používaním v rozpore s týmto návodom nie je možné uznať ako oprávnenú reklamáciu.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno  
[www.i-domacipotreby.cz](http://www.i-domacipotreby.cz); [Berlingerhaus.sk](http://Berlingerhaus.sk), [Kelacz.cz](http://Kelacz.cz); [i-domacepotreby.sk](http://i-domacepotreby.sk)