



Návod na obsluhu a údržbu

Košě na odpadky z nerezové oceli

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: odstraňte všechny nálepky. Umyjte koše horkou vodou s přídavkem saponátu měkkou žínkou. Důkladně opláchněte a osušte. **ÚDRŽBA:** Koše umývejte měkkou houbičkou s přídavkem saponátu a dobře osušte. Pro odstranění odolných skvrn nechte odmočit a poté vyčistěte čističem na nerez. Minerály z vody, nerozpuštěné soli, škrob z jídla a popř. zbytky neopláchnutých čisticích prostředků mohou způsobit skvrny na povrchu nerezových částí. Tyto odstraní citronovou šťávou, octem nebo čističem na nerez. Po každém čištění důkladně umyjte, opláchněte a osušte. Chraňte plastové části před stykem s přímým ohněm nebo horkými předměty!

Poškození produktu nesprávným užíváním v rozporu s tímto návodem nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno
www.i-domacipotreby.cz; Berlingerhaus.sk, Kelacz.cz; i-domacepotreby.sk



Návod na obsluhu a údržbu

Košé na odpadky z nerezovej ocele

PRED PRVÝM POUŽITÍM: odstráňte všetky nálepky. Umyte koše horúcou vodou s prídavkom saponátu mäkkou žinkou. Dôkladne opláchnite a osušte. **ÚDRŽBA:** Koše umyvajte mäkkou hubkou s prídavkom saponátu a dobre osušte. Na odstránenie odolných škvŕn nechajte odmočiť a potom vyčistite čističom na nerez. Minerály z vody, nerozpustené soli, škrob z jedla a príp. zvyšky neopláchnutých čistiacich prostriedkov môžu spôsobiť škvŕny na povrchu nerezových častí. Tieto odstránite citrónovou šťavou, octom alebo čističom na nerez. Po každom čistení dôkladne umyte, opláchnite a osušte. Chráňte plastové časti pred stykom s priamym ohňom alebo horúcimi predmetmi!

Poškodenie produktu nesprávnym používaním v rozpore s týmto návodom nie je možné uznať ako oprávnenú reklamáciu.

PERLACASA s.r.o., Bidláky 20, 639 00 Brno
www.i-domacipotreby.cz; Berlingerhaus.sk, Kelacz.cz; i-domacepotreby.sk